

MANUAL

EN Manual: Congratulations with your purchase of the Wake-Up Vibe! To get the best out of this product, please take a moment to read this manual first.

NL Handleiding: Gefeliciteerd met uw aankoop van de Wake-Up Vibe! Neem eerst even de tijd om deze handleiding te lezen om optimaal van het product te kunnen genieten.

DE Anleitung: Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Wake-Up Vibe! Um das Produkt bestmöglich nutzen zu können, lesen Sie bitte vor dem ersten Gebrauch diese Anleitung.

FR Manuel: Félicitations pour votre achat du Wake-Up Vibe! Pour profiter au mieux de ce produit, consacrez quelques instants à la lecture de ce manuel.

ES Instrucciones: ¡Enhorabuena por su compra de Wake-Up Vibe, el vibrador despertador! Para sacar el mejor partido del artículo, dedique unos minutos a leerse estas instrucciones.

RU ИНСТРУКЦИЯ: Поздравляем с покупкой вибратора-будильника! Для того, чтобы использование изделия было оптимальным, прежде всего, ознакомьтесь с данной инструкцией.



CONTROL PANEL

▲ UP omhoog - oben
debut - arriba - вверх

▼ DOWN omlaag - ab
bas - abajo - вниз

◀ SET TIME BUTTON

▶ SET ALARM BUTTON

⏻ ON/OFF BUTTON

✓ OK BUTTON

VIBRATING CENTRAL SPOT



EN With the backlit display you can see all the details in the dark.
NL Met het verlichte display kunt u ook in het donker alle details zien.

DE Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Wake-Up Vibe! Um das Produkt bestmöglich nutzen zu können, lesen Sie bitte vor dem ersten Gebrauch diese Anleitung.

FR Vous pouvez voir tous les détails dans le noir grâce à l'écran rétroéclairé.

ES Con la pantalla retroiluminada podrá ver toda la información en la oscuridad.

RU На этом экране ночного освещения можно разглядеть все детали в темноте.

BATTERY CHARGING PLUG



LOCK/UNLOCK

EN Lock/Unlock: Press the "on/off" button twice quickly to lock the vibe. Press the "on/off" button twice quickly to unlock the vibe.

NL Vergrendelen/Ontgrendelen: Druk twee keer snel op de knop "on/off" om de vibe te vergrendelen. Druk twee keer snel op de knop "on/off" om de vibe te ontgrendelen.

DE Sperren/Entsperren: Drücken Sie den "on/off"-Knopf 2x schnell, um den Vibe zu sperren. Drücken Sie den "on/off"-Knopf 2x schnell, um den Vibe zu entsperren.

FR Verrouillage/Déverrouillage: Appuyez rapidement sur le bouton "on/off" (marche/arrêt) deux fois pour verrouiller le vibromasseur. Appuyez à nouveau rapidement sur le bouton "on/off" (marche/arrêt) deux fois pour déverrouiller le vibromasseur.

ES Bloqueo/desbloqueo: Pulse el botón "on/off" dos veces rápidamente para bloquear el vibrador. Pulse el botón "on/off" dos veces rápidamente para desbloquear el vibrador.

RU Включение/выключение: Для разблокировки вибратора дважды быстро нажмите кнопку "вкл./выкл." ("on/off"). Для блокировки вибратора дважды быстро нажмите кнопку "вкл./выкл." ("on/off").

 Vibe is locked.
Vibe is vergrendeld.
Vibe ist gesperrt.
Le Vibe est verrouillé.
El Vibe está bloqueado.
Вибратор заблокирован.

SET THE TIME

EN Set the time: Unlock the vibe. Press the "set time" button for 2 seconds. The hours will start flashing in the display. [00]:00

Use the "up" and "down" button to set the hours. Press the "on/off" button to confirm the hours and to set the minutes. The minutes will start flashing in the display. 00:[00]

Use the "up" and "down" button to set the minutes. Press the "on/off" button to confirm and save the time. The time is saved.

DE Zeit einstellen: Vibe entsperren. Drücken Sie den „set time“-Knopf für 2 Sekunden. Die Stundenanzeige fängt an zu blinken. [00]:00

Wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten die gewünschte Stunde. Drücken Sie den „on/off“-Knopf, um zu bestätigen und die Minuten zu wählen. Die Minutenanzeige fängt an zu blinken. 00:[00]

Wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten die gewünschte Minute. Drücken Sie den „on/off“-Knopf, um zu bestätigen und die Zeit zu speichern. Die Zeit wurde gespeichert.

ES Configuración de la hora: Desbloquee el vibrador. Pulse el botón "set time" (configurar hora) durante 2 segundos. Las horas empezarán a parpadear en la pantalla. [00]:00

Utilice el botón "up" (arriba) y "down" (abajo) para configurar la hora. Pulse el botón "on/off" para confirmar la hora y configurar los minutos. Los minutos empezarán a parpadear en la pantalla. 00:[00]

Utilice el botón "up" (arriba) y "down" (abajo) para configurar los minutos. Pulse el botón "on/off" para confirmar y guardar la hora. Se guarda la hora.

NL Tijd instellen: Ontgrendel de vibe. Druk 2 seconden op de knop "set time". Op het scherm beginnen de uren te knipperen. [00]:00

Gebruik de knoppen voor omhoog en omlaag om de uren in te stellen. Druk op de knop "on/off" om de uren te bevestigen en de minuten in te stellen. Op het scherm beginnen de minuten te knipperen. 00:[00]

SET THE TIME

FR Réglage de l'heure: Déverrouillez le vibromasseur. Appuyez sur le bouton "set time" (régler l'heure) pendant deux secondes. Les heures clignotent à l'écran. [00]:00

Utilisez les boutons "up" (haut) et "down" (bas) pour régler les heures. Appuyez sur le bouton "on/off" (marche/arrêt) pour confirmer l'heure et régler les minutes. Les minutes clignotent à l'écran. 00:[00]

Utilisez les boutons "up" (haut) et "down" (bas) pour régler les minutes. Appuyez sur le bouton "on/off" (marche/arrêt) pour confirmer et enregistrer l'heure. L'heure est enregistrée.

RU Установка времени: Разблокируйте вибратор. Удерживайте нажатой кнопку "установить время" ("set time") в течение 2 секунд. На экране начнут мигать значения часов [00]:00. Используйте кнопки "вверх" и "вниз" ("up" и "down") для установки значений часов и установки значений минут. Значения минут начнут мигать на экране. 00:[00]

Используйте кнопки "вверх" и "вниз" ("up" и "down") для установки значения минут. Нажмите кнопку "вкл./выкл." ("on/off") для подтверждения значения минут. Настройки времени сохранены.

SET THE ALARM TIME

EN Set the alarm time: Unlock the vibe. Press the "set alarm" button for 2 seconds. The hours will start flashing in the display. [00]:00

Use the "up" and "down" button to set the hours. Press the "on/off" button to confirm the hours and to set the minutes. The minutes will start flashing in the display. 00:[00]

Use the "up" and "down" button to set the minutes. Press the "ok" button to confirm and save the time. The alarm time is saved.

DE Weckzeit einstellen: Vibe entsperren. Drücken Sie den "set alarm"-Knopf für 2 Sekunden. Die Stundenanzeige fängt an zu blinken. [00]:00

Wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten die gewüns