



GUÍA DE USO
USAGE GUIDE
GUIDE D'UTILISATION
BETRIEBSANLEITUNG
ISTRUZIONI PER L'USO
GUIA DE OPERAÇÃO

International Dreamlove S.L. · Los Pailllos, Seis 27
41500 Sevilla, Spain · All right reserved.

www.amoressa-toys.com

The USB A red light glows when the product is in charge mode. When charging is complete, the light goes out.
Warning: the first charging process can take up to eight hours.
In the event of errors or handling difficulties related to the operation of Braid, press the power button for 5 seconds. If the product does not work, contact support@amoressa.com.
DISPOSAL
The disposal of electronic devices must be carried out in accordance with the regulations from the European Union and other European countries, or according to local regulations. Please follow the specific waste disposal instructions in the user manual and, if in doubt, ask your dealer about disposal options.
Opening a box of AMORESSA products is taken care of every detail.
CONTENTS:
• Nelson
• Charger
• User manual
Amoressa is a benchmark brand for its quality, quality and technology. We have developed an innovative product and taken care of every last part of the manufacturing process to ensure the best result. Amoressa is a symbol of energy, strength and gamine. Buying an Amoressa Sex toy is to feel connected to the modern world. Each Amoressa Toy will transport you to a different world of sensations.
An unbeatable result thanks to the comfortable Premium silicone used, and our ergonomic designs.
Amoressa has revolutionized the Sex toy industry and market and we work continuously on innovative designs to guarantee our clients' satisfaction.

Nelson's simplicity hides a Paradise that inspires you, with a pleasurable massage or stimulating the G-spot as well as for an external vibrator.
Modern and carefully designed down to the last detail, it adapts to the female body that the high technology motor is activating. Its contours imitate the curves of the female anatomy, making it the perfect shape both for stimulation and for the perfect massage.
Powerful 12 exclusive vibration modes from mind to strong, and very silent.
Luxurious: A perfect finish with ABS grip From the tip to the base, it adapts quickly and naturally to the temperature of your body.
100% medical silicone
12 vibration modes
Water resistant
Phallic free
Total measurements: 200 x 35 mm
Weight: 150 grams
USB Rechargeable (cable included)
Ergonomically correct
Backlit control with LED lights
Charger
User manual
WORKING / USE
To activate Nelson, press the on/off button for 2 seconds. Then press the button to activate the vibration, and press the same button to go through the 12 vibration modes from the mildest to the strongest. Once Nelson has finished, press the button for 2 seconds, and it will turn off.
CHARGING
The vibrator is rechargeable which allows for easy handling, without any annoying cables. Before using it for the first time, you should charge it completely. Use the USB cable supplied with a connector or a computer using connection hole. Plug into the charging hole. Plug into the charging hole. Insert the USB cable plug into the charging hole for this purpose.
Premium comfortable and adjustable gaskets to transport a different sensation.
Un resultado ajustable gracias a la silicona Premium confortable y los diseños ergonómicos. Amoressa revolucionó el mercado e industria del Sex toy y trabajamos continuamente en diseños.

ENGLISH

mechane USB. Una luz roja se enciende cuando ha completado la carga la luz de Nelson. El producto está en modo de carga. Cuando ha completado la carga la luz de Nelson se enciende.
Advertencia: el primer proceso de carga puede durar hasta ocho horas.
En caso de errores o dificultades de manejo relacionadas con el funcionamiento de Braid, pulse el botón de encendido durante 5 segundos. Si el producto no funciona, contacte con soporte@amoressa.com.
ELIMINACIÓN
La eliminación de aparatos electrónicos debe realizarse según la normativa para residuos peligrosos vigente en la Unión Europea y en otros países europeos o según las normativas de eliminación de basuras municipales locales. Respete las instrucciones de eliminación de basuras específicas de su país y, en caso de dudas, pregunte a su distribuidor sobre las opciones de eliminación.
Abra una caja de productos AMORESSA es un detalle que nos preocupa.
CONTENIDO
• Nelson
• Cargador
• Manual de usuario
Amoressa es la marca referente por su calidad y tecnología. Hemos desarrollado un producto innovador y cuidado en cada proceso de fabricación para asegurar el mejor resultado. Amoressa es símbolo de energía, fuerza y gamine. Comprar un Amoressa Toy te transportará a un mundo diferente de sensaciones.
Un resultado ajustable gracias a la silicona Premium confortable y los diseños ergonómicos. Amoressa revolucionó el mercado e industria del Sex toy y trabajamos continuamente en diseños.



La sencillez de Nelson esconde un paraíso profundo, inspirado en un masaje de placer o en un estímulo al máximo.
El vibrador discreto nos ofrece un mundo de sensaciones muy distintas.
Para activar a Nelson, pulsa la tecla de encendido durante unos 2 segundos. Seguidamente, pulse el botón y avatare la vibración, y recorra los 12 modos de vibración. Cuando haya terminado, pulse el botón de apagado y Nelson pasará a su modo de reposo.
CARGA
El vibrador es recargable y permite un manejo cómodo, sin molestos cables. Antes de utilizarlo por primera vez, debes cargarlo completamente. Utiliza para ello el cable de carga USB incluido.
Amoressa ha revolucionado el mercado e industria del cable USB en el mundo. Amoressa revolucionó el mercado e industria del Sex toy y trabajamos continuamente en diseños.
Amoressa ha desarrollado un producto innovador y cuidado en cada proceso de fabricación para asegurar el mejor resultado. Amoressa es símbolo de energía, fuerza y gamine. Comprar un Amoressa Toy te transportará a un mundo diferente de sensaciones.
Un resultado ajustable gracias a la silicona Premium confortable y los diseños ergonómicos. Amoressa revolucionó el mercado e industria del Sex toy y trabajamos continuamente en diseños.



ESPAÑOL

FRANÇAIS

La simplicité de Nelson cache un paradis profond, inspiré d'un massage de plaisir qui interpelle un vibrateur discret et puissant. Actuel et soigné dans les moindres détails, il s'adapte au corps féminin pendant que son moteur de haute technologie s'active. Son contour imite les courbes de l'anatomie féminine, rendant sa forme parfaite pour stimuler le point G et procurer un massage externe. Puissant, 12 modes de vibration exclusifs, de faible à fort, et très silencieux. De luxe / finition parfaite avec maintien ABS. Depuis la pointe jusqu'à sa base, il s'adapte rapidement et de façon naturelle à la température de votre corps.

- Silicone 100% médicale.
- 12 modes de vibration
- Matériau sans risque pour le corps
- Résistant à l'eau.
- Sans phalates
- Dimensions : 20 cm x 35 mm
- Poids : 150 grammes
- Rechargeable par USB (Câble inclus)
- Ergonomique
- Contrôle rétro-éclairé avec lumières LED
- Stimulation du clitoris

FONCTIONNEMENT / UTILISATION

Pour allumer Nelson, appuyez sur le bouton marche/arrêt (⊕) pendant 2 secondes. Ensuite, appuyez sur le bouton (⊖) pour activer la vibration, puis appuyez sur le même bouton pour parcourir les 12 modes de vibration, de faible à fort. Une fois que vous avez fini avec Nelson, appuyez sur le bouton (⊖) pendant 2 secondes et il s'éteindra.

RECHARGE

Le vibromasseur est rechargeable et permet une utilisation confortable, sans câbles gênants. Avant de l'utiliser pour la première fois, vous devez le charger complètement. Pour ce faire, utilisez le câble de charge USB inclus.

CHARGE: Introduisez la prise du câble USB dans l'orifice de connexion de charge (⊕). Branchez le câble au courant à l'aide d'un connecteur, ou à un ordinateur via USB. Une

amorella
nelson

lumière rouge s'allume pendant que le produit est en charge. Lorsqu'il est complètement chargé, la lumière s'éteint. Avertissement : la première charge peut durer jusqu'à 8 heures.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

En cas d'erreurs ou de difficultés rencontrées lors de l'utilisation de Brad, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 5 secondes. Si le produit ne fonctionne toujours pas, contactez-nous : service@amoressa.com.

MISE AU REBUT

La mise au rebut des appareils électroniques doit être réalisée conformément aux normes pour les déchets dangereux en vigueur dans l'Union Européenne et dans les autres pays européens, ou selon les normes locales. Respectez les normes d'élimination des déchets spécifiques de votre pays et, en cas de doute, demandez des informations à votre distributeur sur les options existantes pour la mise au rebut.

Ouvrir une boîte de produits AMORESSA est une exclusivité. La satisfaction de nos clients est notre priorité, c'est pour cela que nous prenons soin de chaque détail.

CONTENU

- Nelson
- Chargeur
- Manuel de l'utilisateur

Amoressa est la marque de référence grâce à son design, sa qualité et sa technologie. Nous avons développé un produit innovant et nous avons soigné chaque processus de fabrication afin d'obtenir le meilleur résultat. Amoressa symbolise l'énergie, la force et la garantie. Acheter un Sextoy Amoressa signifie être en phase avec l'actualité. Chaque jouet Amoressa vous transportera vers différentes sensations. Un résultat inégalable grâce à une silicone confortable Premium et des designs ergonomiques.

Amoressa révolutionne le marché et l'industrie du Sextoy et nous concevons continuellement de nouveaux designs qui garantissent la satisfaction de nos clients.

DEUTSCH

amorella
nelson

Hinter Nelsons scheinbarer Einfachheit verbirgt sich ein wahres Paradies. Dieser diskrete und leistungsstarke Vibrator sorgt für lustvolle Massagen und kann überall diskret verwendet werden. Auf dem aktuellen Stand der Technik und mit Liebe zum Detail entworfen passt er sich perfekt an den weiblichen Körper an während der High-Tech-Motor aktiv ist.

Seine Konturen ahmen die Kurven der weiblichen Anatomie nach, wodurch seine Form perfekt zur Stimulation des G-Punkts und zur äußeren Massage sind. Leistungsfähig: 12 exklusive und äußerst leise Vibrationsmodi von sanft bis stark. Luxus: perfektes Finish mit ABS-Saugstmulatur.

Passt sich von der Spitze bis zur Basis schnell und auf natürliche Weise an deine Körpertemperatur an.

- 100% medizinisches Silikon
- 12 Vibrationsmodi
- Körpergeeignetes Material
- Wasseresistent
- Phalatreif
- Gesamtmaße: 200 x 35 mm
- Gewicht: 150 g
- Aufladbar per USB (Kabel inklusive)
- Ergonomisch
- Bedienfeld mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- Kitorisstimulation

FUNKTIONSWEISE/GEBRAUCH

Um Nelson zu aktivieren, drücke 2 Sekunden lang die Einschalttaaste (⊕) drücke 2 Sekunden lang die Vibration zu aktivieren. Drücke erneut die Taste, um aus den 12 Vibrationsmodi von sanft bis stark auszuwählen. Wenn Nelson seine Arbeit verrichtet hat, drücke zwei Sekunden lang die Taste (⊖), damit er sich ausschaltet.

LADEN

Der Vibrator ist aufladbar und ermöglicht eine bequeme Bedienung ohne lästige Kabel. Bevor du ihn zum ersten Mal benutzt, musst du ihn vollständig aufladen. Verwende hierfür das im Lieferumfang enthaltene USB-Ladekabel. Verbinden Sie den Stecker des USB-Kabels mit

der Öffnung (⊕) des Ladeanschlusses. Schließen Sie es mit einem Konnektor an den Strom an oder verbinden Sie es mit dem Computer. Während des Ladevorgangs erscheint ein rotes Licht. Das Licht geht aus, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

PROBLEMLÖSUNG

Im Falle von Fehlern oder Bedienungsproblemen im Zusammenhang mit der Funktionsweise von Brad, drücke 5 Sekunden lang die Einschalttaaste. Wenn das Produkt immer noch nicht funktioniert, setze dich mit service@amoressa.com in Verbindung.

ENTSORGUNG

Die Entsorgung elektronischer Geräte muss entsprechend der in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern geltenden Vorschriften für Sonderabfälle oder den örtlichen Regelungen erfolgen. Halte dich an die entsprechenden Entsorgungsvorschriften deines Landes und frage im Falle von Zweifeln deinen Verteiler nach Entsorgungsmöglichkeiten.

Ein Produkt von AMORESSA auszuspucken, bedeutet Exklusivität. Befriedigung ist unser Ziel. Dafür haben wir auf jedes Detail geachtet.

INHALT

- Nelson
- Ladegerät
- Bedienungsanleitung

Amoressa ist die Referenzmarke für Design, Qualität und Technologie. Wir haben ein innovatives Produkt entwickelt und führten den Herstellungsschritt mit äußerster Sorgfalt aus, um das beste Resultat zu erhalten. Amoressa steht für Energie, Kraft und garantierte Qualität. Ein Amoressa Sextoy zu kaufen, bedeutet, Glücksmomente auf dem neuesten Stand der Technik zu erleben. Jedes Amoressa-Spielzeug erzeugt unterschiedliche Empfindungen. Ein unvergleichliches Ergebnis dank angenehmem Premiumsilikon und ergonomischen Designs. Amoressa revolutioniert den Markt für Sextoys und deren Herstellung. Wir entwickeln ständig neue Designs, die unseren Kunden absolute Befriedigung garantieren.

ITALIANO

amorella
nelson

La semplicità di Nelson nasconde un paradiso profondo, ispirato ad un massaggio di piacere o all'azione più intrigante che attira l'attenzione del vibratore discreto e potente. Attuale e curato nei minimi dettagli, si adatta al corpo della donna mentre si attiva il motore ad alta tecnologia.

Il suo profilo imita le curve dell'anatomia femminile, facendo sì che la sua forma sia perfetta sia per stimolare il punto G sia per il massaggio esterno. Potente: 12 esclusive modalità di vibrazione, da leggera a forte e molto silenziosa.

Lusso: rifiniture perfette con supporto ABS. Dalla punta fino alla base, si adatta rapidamente in modo naturale alla temperatura del tuo corpo.

- 100% silicone medico
- 12 modalità di vibrazione
- Materiale sicuro per il corpo
- Resistente all'acqua
- Senza ftalati
- Dimensioni Totali: 200 x 35 mm
- Peso: 150 grammi
- Ricaricabile tramite USB (Cavo incluso)
- Ergonomico
- Telecomando retroilluminato con luci LED
- Stimolazione clitoridea

FUNZIONAMENTO / USO

Per attivare Nelson, premere il tasto (⊕) di accensione per circa 2 secondi. Successivamente premere il pulsante (⊖) per attivare la vibrazione, successivamente premere lo stesso pulsante per avviare le 12 modalità di vibrazione da forte a leggera. Una volta che Nelson abbia finito, premere il pulsante (⊖) per circa due secondi e si spegnerà.

CARICARE

Il vibratore è ricaricabile e permette di essere usato comodamente senza fastidiosi cavi. Prima di utilizzarlo per la prima volta, deve essere caricato completamente. Per farlo, utilizzare il cavo di ricarica USB incluso.

CARICA: Inserire la presa del cavo USB nel foro (⊕) di connessione di ricarica. Collegare

alla corrente con un adattatore o al computer tramite la porta USB. Una luce rossa si accenderà mentre il prodotto si sta caricando. Quando la sarà carica è completa, la luce si spegnerà. Avviso: la prima ricarica può durare fino a otto ore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di errore o difficoltà di utilizzo che ha a che fare con il funzionamento di Brad, premere il pulsante di accensione per 5 secondi. Se il prodotto continua a non funzionare, mettersi in contatto con: service@amoressa.com.

SMALTIMENTO

L'eliminazione di dispositivi elettronici deve essere realizzata in base alla normativa vigente per i rifiuti pericolosi dell'Unione Europea e di altri Paesi europei o in base alle leggi locali. Rispettare le normative dello smaltimento dei rifiuti. Specifiche del tuo Paese e, in caso di dubbi, chiedere al proprio distributore sulle opzioni di smaltimento. Aprire una scatola di prodotti AMORESSA è un'esclusività.

La soddisfazione è il nostro obiettivo ed è per questo che abbiamo curato ogni dettaglio.

CONTENUTO

- Nelson
- Caricabatteria
- Manuale dell'utente

Amoressa è la marca di riferimento per il suo design, qualità e tecnologia. Abbiamo sviluppato un prodotto innovativo e curato ogni processo di produzione per ottenere il miglior risultato. Amoressa è simbolo di energia, forza e garanzia. Comprare un Sex Toy Amoressa significa sentirsi proiettato nell'attualità. Ogni giocattolo Amoressa ti trasporterà verso diverse sensazioni.

Un risultato unico grazie al confortevole silicone Premium e ai design ergonomici. Amoressa rivoluziona il mercato e l'industria del Sex Toy e lavoriamo continuamente su design innovativi che garantiscono la soddisfazione del nostro cliente.

PORTUGUÊS

amorella
nelson

A simplicidade do Nelson esconde um paraíso profundo, inspirado numa massagem de prazer. Desfrute de horas de estimulação com este vibrador discreto e potente.

Atual e com um cuidado de fabrico minucioso, o Nelson adapta-se ao corpo feminino, quando o seu motor de alta tecnologia é ativado. O seu contorno imita as curvas da anatomia feminina, fazendo com que a sua forma seja perfeita, tanto para estimular o ponto G, como para realizar uma massagem externa.

Potente: 12 modos exclusivos e silenciosos de vibração, que vão do suave ao forte.

Luxo: acabamento perfeito com fixação ABS. Este brinquedo adapta-se desde a ponta até à base rapidamente e de forma natural à temperatura do seu corpo.

- Silicone de qualidade 100% médica
- 12 modos de vibração
- Material seguro para o corpo
- Resistente à água
- Sem ftalatos
- Medida total: 200 x 35 mm
- Peso: 150 gramas
- Recarregável via USB (cabo incluído)
- Ergonómico
- Controlo iluminado com luzes LED
- Estimulação do clítoris

OPERAÇÃO/UTILIZAÇÃO

Para ativar o Nelson, prima o botão (⊕) durante 2 segundos. De seguida, prima o botão (⊖), de modo a ativar a vibração. Prima o mesmo botão de modo a passar pelos 12 modos de vibração dos quais os mais suaves. Para desligar o Nelson, prima o botão (⊖) durante dois segundos.

MANUTENÇÃO

O vibrador é recarregável e permite um maneio cómodo, sem o aborrecimento de ter cabos. Antes de o utilizar pela primeira vez, deves-o carregar por completo. Para o efeito, utiliza o cabo de carregamento USB incluído.

Introduza o conector do cabo USB no orifício da ligação (⊕) para carregamento. Ligue o cabo com um conector à corrente ou a um computador, via ligação USB. Enquanto o produto estiver em modo de carregamento, a

luz vermelha estará ligada. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz vermelha apaga-se.

Advertência: o primeiro processo de carregamento pode demorar até oito horas.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

No caso de ocorrerem erros ou dificuldades de maneio relacionadas com o funcionamento do Brad, prima o botão de ligar durante 5 segundos. Se o produto continuar a não funcionar, entre em contacto com: service@amoressa.com.

ELIMINAÇÃO

A eliminação de aparelhos eletrónicos deve ser realizada de acordo com as leis relativas aos resíduos perigosos vigentes na União Europeia e em outros países europeus ou de acordo com as regulamentações locais. Tenha em conta as normas de eliminação de resíduos específicas do seu país e, em caso de dúvida, informe-se junto do seu distribuidor sobre as opções de eliminação disponíveis. Abrir uma caixa de produtos AMORESSA é algo de exclusivo. A satisfação é o nosso primeiro objetivo, pelo que temos cada pequeno pormenor em conta.

CONTENÚDO

- Nelson
- Carregador
- Manual do utilizador

Amoressa é uma marca de referência, devido à combinação de design, com qualidade e tecnologia. Desenvolvemos um produto inovador, com um processo de fabrico rigoroso que garante o melhor resultado. A Amoressa é símbolo de energia, força e garantia. Comprar um brinquedo erótico da Amoressa é sentir-se uno com a atualidade. Cada brinquedo Amoressa transporta-o para diferentes universos sensoriais. Um resultado sem igual, graças ao uso do silicone Premium e aos modelos ergonómicos. A Amoressa revolucionou o mercado e a indústria dos Sextoys. Trabalhamos continuamente para desenvolver novos modelos que garantam a satisfação do nosso cliente.